

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ НТС-1

Руководство по эксплуатации v. 2013-06-25 YAC-KOP-DSD-TMS-DVB

ОСОБЕННОСТИ

- Измерение и индикация температуры и влажности
- Сохранение в памяти max/min значений температуры и влажности
- Текущее время, дата
- 12/24-часовой формат
- Будильник



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры, °C	-10...+70
Диапазон измерения влажности, %RH	10%...99
Разрешение	температура: 0,1°C; влажность: 1%RH
Точность измерения	температуры: ±1°C; влажности: ±5%RH
Питание	Батарея 1,5В типа ААА
Габаритные размеры, мм/вес, г	105×98×22/122

РАБОТА С ПРИБОРОМ

1. Установите батарею 1,5В типа ААА в отсек питания, соблюдая полярность. Через секунду на дисплее прибора появятся значения температуры, времени и влажности.
2. Нажмите на кнопку **MODE** для переключения текущего времени (разделительные точки мигают) и времени будильника (разделительные точки не мигают).
3. Нажмите на кнопку **ADJ** для отображения текущей даты. Через 3 секунды прибор вернется к отображению времени.
4. Нажмите на кнопку **MEMORY** для отображения наибольших и наименьших измеренных значений температуры и влажности (индикаторы **MAX** и **MIN** соответственно).
5. Для сброса показаний наибольшей и наименьшей величин войдите в режим их отображения, нажмите и удерживайте кнопку **MEMORY** в течение 2 секунд.
6. Нажмите на кнопку °C/°F на задней стороне прибора для переключения между измерениями в градусах Цельсия и Фаренгейта.
7. Для сброса всех настроек или в случае, когда прибор начал работать с ошибками, нажмите кнопку **RESET** на задней стороне прибора.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Войдите в режим отображения текущего времени (п. 2 «Работа с прибором»).
2. Нажмите и удерживайте кнопку **MODE**. Прозвучит звуковой сигнал.
3. Для установки минут текущего времени нажмите кнопку **ADJ**.
4. Нажмите кнопку **MODE** и также установите количество часов текущего времени.
5. Нажмите кнопку **MODE** и выберите 12-часовой или 24-часовой режим отображения времени.
6. Нажмите кнопку **MODE** и установите текущий месяц.
7. Нажмите кнопку **MODE** и установите текущее число.
8. Нажмите кнопку **MODE** для выхода из данного режима.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Войдите в режим отображения времени будильника (п. 2 «Работа с прибором»).
2. Нажатием на кнопку **ADJ** установите режим работы будильника:
 - Будильник включен. Индикатор **•|)**.
 - Сигнал каждый час. Индикатор **Alarm**.
 - Включен будильник и сигнал каждый час. Индикаторы **•|)** и **Alarm**.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **MODE**. Прозвучит звуковой сигнал.
4. Для установки минут будильника нажмите кнопку **ADJ**.
5. Нажмите кнопку **MODE** и так же установите количество часов будильника.
6. Нажмите кнопку **MODE** для выхода из данного режима.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Батарея =1,5В типа ААА	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи:

М. П.