

**ТЕРМОМЕТР AR9245**  
Руководство по эксплуатации v. 2011-12-29-JNT DVB



**ОПИСАНИЕ**

Карманный термометр в виде ручки AR9245.

**ФУНКЦИИ**

- Измерение температуры в диапазоне  $-50\dots+300^{\circ}\text{C}$ .
- Удержание показаний.
- Запоминание max/min значений с момента включения.
- Автоматическое выключение через 60 мин.

Корпус в водозащищенном исполнении.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	$-50\dots+300$
Разрешение, $^{\circ}\text{C}$	0,1 в диапазоне $-20\dots+200^{\circ}\text{C}$ 1,0 в остальном диапазоне
Точность, $^{\circ}\text{C}$	$\pm 1$ в диапазоне $-30\dots+250^{\circ}\text{C}$ $\pm 2$ в остальном диапазоне
Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	$-10\dots+50$
Питание	Батарейка 1,5В G13 или аналогичные
Длина датчика, мм	123
Интервал опроса датчика, с	1 с
Габаритные размеры, мм/вес, г	210×40×25/37

**ПОРЯДОК РАБОТЫ**

Снимите защитный колпачок. Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку ON/OFF. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка  $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$  служит для переключения единиц измерения град. Цельсия/град. Фаренгейта.

Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись MIN); чтобы узнать максимальную – нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится

надпись MAX). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо ее заменить.

Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин.

**ЗАМЕЧАНИЯ**

Для достижения лучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм.

Термометр нельзя помещать в духовые шкафы, микроволновые и жарочные печи.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

**Компания "Приборы Урала"**

г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46А, оф. 607  
тел.: (343) 345-03-03, 220-10-53  
e-mail: 3450303@bk.ru

*М.П.*